Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)

Физический факультет

Лабораторная работа №4.2

Мостовые методы измерения сопротивлений

Руководитель: Старший преподаватель Яцких А. А. Работу выполнил: Высоцкий М. Ю. гр. 24301

1 Теоретическое введение

Цель работы: Изучение мостовых методов измерения электрических сопротивлений, принципов работы одинарного и двойного мостов, измерения температуры датчиками сопротивления.

Мостами называются приборы, предназначенные для измерения сопротивлений методом сравнения. Для измерения сопротивлений более 50 Ом применяют одинарный мост — мост Уитстона. При измерении малых сопротивлений применяют двойной мост — мост Томпсона.


Схема одинарного моста приведена ниже. По сути, он представляет собой два делителя напряжения, включенных параллельно. Сопротивления R1, R2 и R являются элементами моста и их значения известны. Сопротивление Rx - это неизвестное (измеряемое) сопротивление. Одно из сопротивлений моста (по схеме - это сопротивление R) можно изменять в широких пределах, меняя, тем самым, коэффициент деления правого по схеме делителя напряжения, и, следовательно, потенциал в точке B. В процессе измерений мы меняем R в ту или иную сторону, добиваясь нулевых показаний индикатора Г, включенного в измерительную диагональ моста – уравновешиваем мост. В этот момент потенциалы в точках A и B равны:

$$\frac{UR_x}{R_x + R_1} = \frac{UR}{R + R_2} \tag{1}$$

откуда

$$R_x = R \frac{R_1}{R_2} \tag{2}$$


Поскольку значения всех сопротивлений в правой части этого выражения нам известны, мы можем рассчитать R_x .



а — штатное (двухпроводное) подключение измеряемого сопротивления; б — трехпроводная схема подключения. R_x — измеряемое сопротивление; r — сопротивление подводящего провода; R_1 и R_2 — постоянные сопротивления моста; R — переменное сопротивление

Рис. 1: Мост Уитстона.

Далее - двойной мост, мост Томпсона.



 $R_1 - R_4$ — магазины сопротивлений моста; R_x и R_N — измеряемое и образцовое сопротивления; R_5 — балластное сопротивление для регулирования тока; r — сопротивление соединительного провода; Γ — нуль индикатор моста; Λ — контрольный амперметр.

Рис. 2: Мост Томпсона.

При измерении очень малых сопротивлений (например, миллиом) сопротивление соединительных проводов и контактов может стать значительной частью общего измеряемого сопротивления. Мост Уитстона не может эффективно компенсировать это влияние, что приводит к ошибкам измерения. Двойной мост как раз-таки нужен для малых сопротивлений, при введении дополнительных плеч в мосте Томпсона эти самые паразитные сопротивления компенсируются.

2 Ход работы.

2.1 Задание 1. Мост Уитстона.

1. Здесь нужно было измерить (вообще говоря, уже подписанные) сопротивления на плате. Они совпадают! 2. Измерить сопротивление катушки в воде и воздухе. Сначала измерялось в воздухе, затем - в воде со льдом. Также нужно определить комнатную температуру по следующей зависимости:

$$R(T) = R(T_0) * (1 + 4, 3 * 10^{-3} (T - T_0))$$
(3)

откуда, при температуре $T_0 = 1$ °C имеем:

$$T = \frac{\frac{R(T)}{R(T_0)} - 1}{4, 3 * 10^{-3}} + 1 \tag{4}$$

и подставляя значения:

$$T = \frac{\frac{358,4}{329,4} - 1}{4,3 * 10^{-3}} + 1 = 22,5 \pm 0,61^{\circ}$$
 (5)

При проведении опыта, в лаборатории была температура, равная $T=24\pm0,5^{\circ}C.$

2.2 Задание 2. Мост Томпсона.

1. Здесь нужно было измерить сопротивления образцовых резисторов. Показания сошлись с номинальными, указанными на самих резисторах. 2. Нужно было измерить сопротивление медного провода, построить график зависимости сопротивления проводника от его длины R(l). А также рассчитать удельное сопротивление меди.

$$\rho = \frac{RS_{\rm cp}}{l} = \frac{\pi d_{\rm cp}^2 R}{4l} \tag{6}$$

$d \pm \Delta d$, mm
$2,00 \pm 0,01$
$1,97 \pm 0,01$
$1,94 \pm 0,01$
$1,96 \pm 0,01$
$2,01 \pm 0,01$
$2,03 \pm 0,01$
$2,00 \pm 0,01$
$1,96 \pm 0,01$
$1,98 \pm 0,01$

Таблица 1: Диаметр проволоки

Откуда $d_{\rm cp} = 1,98 \pm 0,03$ мм.

<i>l</i> , м	$R \pm \Delta R$, Om	$ ho \pm \Delta ho, rac{\mathrm{Om*mm}^2}{\mathrm{M}}$
$0,40 \pm 5 * 10^{-4}$	$0,00225 \pm 0,00001$	$0,017 \pm 0,0005$
$0.35 \pm 5 * 10^{-4}$	$0,00200 \pm 0,00001$	$0,018 \pm 0,0005$
$0.30 \pm 5 * 10^{-4}$	$0,00169 \pm 0,00001$	$0,017 \pm 0,0005$
$0.25 \pm 5 * 10^{-4}$	$0,00140 \pm 0,00001$	$0,017 \pm 0,0005$
$0,20 \pm 5 * 10^{-4}$	$0,00107 \pm 0,00001$	$0,017 \pm 0,0005$




Рис. 3: Зависимость R(l).

Из графика видно, что сопротивление линейно зависит от длины проводника. Собственно, это известно и из формулы (6).

Полученное сопротивление меди совпадает с табличными значениями, потому можно говорить о правильном проведении опыта.